


НОЖКА ПОД ЦОКОЛЬ Н.60 РАЗБОРНАЯ



ножка под цоколь Н.60 разборная

артикул	высота, мм	материал	цвет	упаковка, шт.
10\04.D060	60	пластик	черный	300



ключ регулировочный для ножек под цоколь серии 10\04.D

артикул	материал	цвет	упаковка, шт.
15.01.002	сталь / пластик	желтый / синий	1

РЕКОМЕНДУЕМОЕ СОЧЕТАНИЕ



арт. 10\05.0251
база под шуруп и винт
M10, для ножки
разборной



арт. 10\05.0261
база под шуруп и
винт M10, для ножки
разборной



арт. 10\05.0262
база на бобышке, для
ножки разборной






арт. 10\06.162
клипса для ножки под
цоколь ДСП (с усиками)



ВАРИАНТЫ РЕГУЛИРОВКИ

А. Регулировка ключом CH.5



В. Регулировка ключом арт. 15.01.002

